

**COCINA ELÉCTRICA PORTÁTIL 2**  
**FUEGOS MAXELLPOWER**  
**MP-CE2000**



Atención.

- Lea detenidamente este manual antes de utilizar el aparato por primera vez.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Si presta o vende el aparato a terceros, debe ir acompañado de su manual.
- **Incumplir las indicaciones de este manual será motivo de exención de garantía.**

## **ANTES DE USAR**

Antes de utilizar su cocina eléctrica por primera vez, enciéndala a la máxima temperatura, de 3 a 5 minutos. Emitirá un poco de olor y humo, esto es normal debido al engrase de la resistencia en fábrica. Este procedimiento debe hacerse una única vez y sin colocar ningún utensilio sobre la cocina.

**Cocina solamente para uso doméstico.**

Para un funcionamiento más eficiente de su cocina eléctrica los utensilios de cocina a utilizarse deben tener una base sólida, limpia y ser lo más uniforme posible; con un diámetro aproximado de 15 a 17 cm y una capacidad máxima de 1L. No deben utilizarse aquellos utensilios de cocina cuya base tenga un diámetro menor al de la hornilla eléctrica.

Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la hornilla eléctrica o inmiscuirse en los ámbitos de proximidad de los controles.

## **OPERACIÓN DE CONTROL**

Gire los controles en la posición marcada recomendada para alcanzar la temperatura deseada.

### Nota:

En el caso de la cocina de doble fuego, ambas se pueden utilizar al mismo tiempo. Sin embargo, debe tenerse cuidado para evitar la obstrucción del utensilio de cocina sobre la hornilla eléctrica adyacente.

**IMPORTANTE,** Cuando no se utilice la hornilla eléctrica sus controles deben permanecer en la posición "OFF" y la misma debe ser desconectada de la toma de corriente.

### **NOTA:**

La suciedad corrompe el material. Mantener la hornilla siempre limpia y evitar el desborde de comida durante su uso. Las bases de las ollas, cacillos y sartenes siempre deben estar limpias.

**Las averías por corrosión quedan exentas de garantía.**

1. Para cocer a fuego lento alimentos delicados y espesar salsas, etc.
2. Cocción lenta.
3. Para cocer a fuego lento grandes cantidades.
4. Para freír superficialmente platos de carne y pan,
5. Para cocer alimentos rápidamente,
6. Para hervir alimentos.

Nota: La lámpara se apagará cuando la hornilla alcance la temperatura seleccionada y luego se encenderá y apagará a intervalos para mantener la temperatura.

## **MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

Al utilizar cualquier electrodoméstico deben seguirse precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Utilice siempre el producto con el voltaje y la frecuencia indicados en la placa de identificación del producto.
- No utilice el producto con cable o enchufe dañado, o después que el producto se ha caído o dañado.
- Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección, reparación ó reemplazo.
- Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no sumerja o exponga el producto o su cable a la lluvia, a humedad o cualquier otro líquido, aparte de aquellos necesarios para su correcto funcionamiento.
- Este producto no debe ser utilizado en la proximidad de fuentes de agua, tales como bañeras, fregaderos, piscinas, etc.; donde la probabilidad de inmersión o salpicaduras podría ocurrir.
- No utilice o coloque este producto sobre o cerca de superficies calientes (como cocinas de gas o eléctricas, hornos o parrillas calientes).
- Apague y desenchufe el aparato cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar piezas y antes de limpiar.
- Desenchufar tirando desde el mismo enchufe, nunca tire del cable.
- No utilice este electrodoméstico para otro uso que no sea el apropiado.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado y/o encendido.
- No utilizar el aparato con temporizadores externos ó sistemas de control remoto.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el distribuidor del producto pueden causar daños personales, daños al aparato ó lesiones graves.
- Este producto solamente está diseñado solo para uso doméstico normal y ocasional.
- Los niños mayores de 8 años y las personas con capacidades físicas, sensitivas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar el aparato si reciben supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros que implica.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben hacerlas los niños.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el aparato.
- No dejar el aparato funcionando sin supervisión cuando se utilice cerca de niños ó personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación ó el aparato están dañados, debe ser reemplazado por un técnico cualificado.
- No sumerja nunca la hornilla eléctrica en agua o en cualquier otro líquido.
- La temperatura de las superficies pueden ser altas cuando el equipo está en funcionamiento.
- No toque las superficies calientes o la hornilla eléctrica cuando está en funcionamiento.
- La hornilla eléctrica está diseñada sólo para calentar y cocer alimentos, y sólo debe ser utilizada cuando contenga utensilios de cocción adecuados encima.
- La hornilla eléctrica debe estar en "0" y desconectada de la toma de corriente cuando esté fuera de uso.
- Los utensilios de cocina, independientemente de su tamaño, no deben proyectarse más allá de la hornilla eléctrica o inmiscuirse en la proximidad de los controles.

## **ESPECIFICACIONES**

- Alimentación: 220V-240V / 50Hz.
- Base de quemador en Acero Inoxidable.
- Piloto indicador de calentamiento.
- Termostato Regulable.
- Potencia: 2000W para modelo de 2 quemadores.  
(1000W + 1000W) para el modelo de 2 quemadores.

## **CONDICIONES DE GARANTÍA.**

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura ó ticket de compra donde salga reflejado el aparato, marca y modelo exactos, ó también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía, es decir, no cubierto cuando:
  - El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
  - El aparato presente signos de mal uso.
  - El aparato presente signos de uso excesivo.
  - El aparato esté manipulado inadecuadamente.
  - No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket ó factura de compra).
  - El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

### **NOTA:**

- **Bajo ningún concepto se hará cambio ó abono directo del aparato.**  
sin antes ser revisado en nuestro servicio técnico las causas de la avería.

## **NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante.

Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente.