



Manual de instrucciones

Parrilla de contacto Grill

Datos Técnicos: 220-240V- 50-60Hz; 2000W

Referencia: MP-GP180

#### LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
3. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
4. La temperatura de la superficie exterior puede ser alta cuando el aparato está funcionando. No toque la superficie exterior con la mano.

#### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. Guarde este manual de instrucciones, el embalaje y su recibo. Si entrega o vende el producto a terceros, asegúrese de entregar también este manual de instrucciones.
3. Este electrodoméstico es solo para uso doméstico.

4. No utilice el aparato al aire libre, manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, fuego abierto o alta humedad y nunca lo utilice con las manos mojadas.
5. Saque siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no lo utilice y límpielo.
6. Nunca deje el aparato sin supervisión. Para proteger a los niños de los peligros que representan los aparatos eléctricos, asegúrese de que el cable no cuelgue y que los niños no toquen el aparato.
7. No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
8. Nunca utilice el aparato si está dañado.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
10. No intente reparar el electrodoméstico por su cuenta, comuníquese siempre con nuestro agente de servicio para reparar o cambiar el electrodoméstico.
- 11. El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
12. Este electrodoméstico está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales --Áreas de cocina.
13. ADVERTENCIA: Este aparato eléctrico contiene una superficie de calentamiento, es diferente de la superficie funcional, que podría desarrollar una temperatura alta. Dado que la temperatura es percibida de manera diferente por diferentes personas, este equipo debe usarse con PRECAUCIÓN. El equipo debe tocarse solo en las manijas y la superficie de agarre previstas, use protección contra el calor como guantes o similar. Las superficies que no sean las superficies de agarre previstas deberán tener suficiente tiempo para enfriarse antes de ser tocadas.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Siempre opere el aparato sobre una superficie plana. Asegúrese de que haya suficiente ventilación para que el vapor caliente pueda desaparecer.
2. La temperatura de la superficie exterior puede ser alta cuando el aparato está funcionando. No toque la superficie exterior con la mano.
3. Para evitar el peligro de incendio, nunca deje el aparato desatendido.
4. Antes de conectar con la red de suministro, las placas calefactoras deben estar en una posición cerrada.



## INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle completamente el cable.
2. Compruebe si las placas calefactoras están limpias y sin polvo. Si es necesario, límpielos con un paño húmedo.
3. Coloque el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
4. Conecte el enchufe al voltaje nominal y la superficie de cocción comenzará a precalentarse y las luces roja y verde se iluminarán al mismo tiempo. Tan pronto como la superficie de cocción alcance la temperatura preestablecida (normalmente tardará entre 230" y 330" minutos), la lámpara verde se apagará y el aparato estará listo para cocinar.
5. Abra el aparato y coloque la comida en el plato inferior. Por supuesto, también puede abrir el producto a 180 grados y cocinar en las placas superior e inferior al mismo tiempo. Los alimentos ultracongelados deben descongelarse completamente antes de asarlos a la parrilla.
6. Cierre el aparato, en este momento, la luz verde se encenderá de nuevo. (Durante la cocción, la lámpara indicadora se encenderá y apagará debido al control automático de temperatura)
7. Durante la cocción, el exceso de grasa fluirá a través de los orificios de drenaje hacia la bandeja de goteo.
8. Abra el aparato después de que la luz verde se apague nuevamente, en este momento, la comida está cocinada, por supuesto, puede volver a cocinarse según su gusto.
9. Después de cocinar, abra el aparato para retirar los alimentos con una espátula de madera o de plástico.
10. Después de usar, saque el enchufe y abra la tapa superior para que se enfríe.

## PRECAUCIÓN

1. Como la diferencia de la comida, el grosor y el sabor, el tiempo de cocción es de aproximadamente 5 a 8 minutos.
2. Para el primer uso, haga que el aparato se caliente sin alimentos durante unos diez minutos. Puede haber un ligero humo u olor. Esto es normal e inofensivo.
3. Durante el proceso de operación, la lámpara roja estará siempre encendida.
4. Si se carga demasiado alimento en el aparato y no se puede cerrar, nunca lo cierre con fuerza indebida ya que esto podría dañar el aparato. (Generalmente el grosor de este alimento no debe exceder los 50 mm)

5. Nunca utilice un tenedor o un cuchillo afilados para retirar los alimentos, ya que esto dañaría la capa antiadherente de la superficie de cocción. Utilice únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.

6. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Tenga en cuenta que las partes del aparato se calientan mucho durante el funcionamiento. Desenchufe y espere a que se enfríe por completo antes de limpiarlo o guardarlo.

2. Limpie la superficie de cocción con un paño suave y húmedo cada vez que la use. Si es difícil eliminar los residuos, un poco de aceite puede ablandarlo.

3. No use objetos metálicos rociados, ya que dañarían el revestimiento antiadherente.

4. En caso de cualquier problema, comuníquese con el centro de servicio autorizado para obtener ayuda.



Eliminación correcta de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.