

Manual de instrucciones

MP-HCI403/MP-HCI404



Gracias por comprar nuestra recortadora de cabello. Lea atentamente las siguientes instrucciones para garantizar un funcionamiento correcto.

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Por favor, mantenga este manual para futuras referencias.

- 1) No use el aparato en el baño o bajo condiciones de alta humedad ambiental. Nunca sumerja el aparato en agua o en otras soluciones para evitar descargas eléctricas; no intente recuperar los artefactos si caen al agua, pero desconéctelos de inmediato.
- 2) No enchufar ni desenchufar con la mano mojada
- 3) Mantenga el aparato y sus accesorios lejos del calor. No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato antes de guardarlo. Nunca tire del cable de alimentación directamente para desconectar el dispositivo.
- 4) En caso de daños al aparato, no lo repare ni reemplace las piezas dañadas por usted mismo. Todas las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por técnicos especializados. El incumplimiento de dicha instrucción anulará la garantía.
- 5) Apague el aparato cuando no esté en uso para evitar el sobrecalentamiento. Es aconsejable no operar el aparato por más de 30 minutos consecutivos para evitar el sobrecalentamiento. Deje que el aparato se enfríe durante unos minutos después de cada sesión antes de reanudar el uso.
- 6) Este electrodoméstico no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Componentes de la recortadora de cabello

INSTRUCCIONES DE RECARGA

En primer lugar, la entrada de este adaptador es 100 — 240V, 50 / 60hz.

El artefacto se puede usar directamente conectado a la corriente eléctrica o al usar sus baterías.

Asegúrese de que el adaptador esté correctamente conectado al cortapelos, luego conecte el adaptador al enchufe.

Antes de usarlo por primera vez, deje que la recortadora de pelo se cargue durante al menos 12 horas, pero no la recargue durante más de 48 horas consecutivas. Para prolongar la duración de la batería, es recomendable recargarla cuando la batería esté completamente cargada.

Ajuste del nivel de corte

Tiene peine guía 1pc, la longitud de corte es de 3 mm, 3.5 mm, 4 mm .15 mm, 24 pasos.

Para seleccionar la longitud de corte, gire el controlador de longitud de corte en el medio de la recortadora de cabello.

Advertencia: inserte o quite el peine guía solo si el aparato está apagado.

Adelgazamiento del cabello

Para adelgazar el cabello, mueva el botón de la función de adelgazamiento hacia el lado izquierdo. Esta función le permite reducir el volumen del cabello, obteniendo un aspecto moderno y peludo sin alterar la longitud de los pelos.

Uso

- 1) Para obtener los mejores resultados es mejor usar el aparato en el cabello seco, y peinar bien antes de cortar, asegúrese de que no haya enredos o nudos.
- 2) Sostenga el artefacto de manera calmada y relajada para garantizar el máximo control del corte y un resultado uniforme. Proceda a usar atajos que van gradualmente alrededor de la cabeza.

INSTRUCCIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre apague y desenchufe el artefacto antes de limpiarlo.

- 1) quite, el peine guía, y presione suavemente la hoja hacia adelante para sacarlo de la unidad. Use el cepillo proporcionado para despejar cualquier vello.
- 2) Nunca sumerja el aparato en agua. Limpie la parte exterior de la recortadora de cabello con un paño suave ligeramente húmedo.
- 3) Después de la limpieza, lubrique con 2/3 gotas de aceite lubricante A continuación, coloque la cuchilla y la guía de la peine hacia atrás.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cord/cordless operation

Ni-MH batteries 2.1.2V, 600mAh

Input: 3V =300mA

