



Manual de instrucciones Hervidor eléctrico



MP-HE18LA

Antes de utilizar el aparato, el usuario debe leer atentamente las siguientes instrucciones.

Potencia:
220-240V - 1500W 50 / 60Hz

Conexión a la red eléctrica

El aparato sólo debe conectarse a una toma de tierra instalada de acuerdo con las normas. Asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde a la tensión indicada en la etiqueta de características.

Familiarización

1. Base
2. Interruptor de encendido / apagado
3. Cerradura de seguridad para la tapa del recipiente de agua
4. Contenedor de agua
5. Luz indicadora



Instrucciones de seguridad importantes

- Antes de utilizar el aparato, la unidad principal, así como cualquier accesorio instalado, debe ser revisado minuciosamente para detectar cualquier defecto. En caso de que el aparato, por ejemplo, se haya caído sobre una superficie dura, no debe utilizarse más tiempo: incluso daños invisibles pueden tener efectos adversos en la seguridad de funcionamiento del aparato.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su uso. la seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- **No deje el hervidor de agua desatendido durante el funcionamiento. Utilice solamente agua pura cuando llene el contenedor al nivel deseado, observando el Min. Y Max. Marcas**
- **El llenado excesivo del envase puede causar peligro de que el agua hirviendo sea expulsada. También tenga cuidado con el peligro de quemaduras por el vapor caliente que se está emitiendo. Por lo tanto, no toque ninguna parte del aparato excepto el mango durante el uso.**
- **La carcasa se calienta durante el uso.**
- **¡ Atención! Durante el proceso de ebullición y cuando se vierte agua caliente, la tapa debe mantenerse cerrada en todo momento.**
- El hervidor sólo puede utilizarse con la base suministrada con el aparato.
- El aparato debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y resistentes al calor.
- No permita que el aparato o su cable de alimentación entren en contacto con llamas o superficies calientes como placas de cocción.
- No deje que el cable de alimentación quede libre y mantenga el cable alejado de las partes calientes de la carcasa.
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente,
 - en caso de mal funcionamiento,
 - después de su uso,
 - durante la limpieza del aparato.
- No se acepta ninguna responsabilidad si los daños resultan de un uso inadecuado, o si estas instrucciones no se cumplen.
- Esta caldera está diseñada para uso doméstico y no para aplicaciones comerciales.
- Para cumplir con las normas de seguridad y para evitar riesgos, las reparaciones de los aparatos eléctricos deben ser realizadas por personal cualificado, incluida la sustitución del cable de alimentación. Si se necesitan reparaciones, envíe el aparato a uno de nuestros departamentos de servicio al cliente.

Recorte de seguridad térmica

El dispositivo de seguridad térmico preconfigurado protege el calentador del sobrecalentamiento en caso de que el aparato se conecte erróneamente sin agua o si el elemento calefactor está calcificado. Una vez que el corte de seguridad haya desconectado la caldera, se debe permitir que se enfríe lo suficiente o se debe descalcificar antes de volver a encenderlo.

Antes de usar por primera vez

- Por razones de higiene, deseche los tres primeros rellenos de agua. Agua hirviendo
- Nunca retire el depósito de agua de la base (o reemplácelo) mientras el aparato esté encendido.
 - Retire el recipiente de agua de su base.
 - Retirar y abrir la tapa, y llenar el recipiente con agua hasta el nivel deseado, observando el Min. Y Max. Marcas
 - Antes de cerrar la tapa y volver a colocar el recipiente en su base, asegúrese de que el aparato todavía no esté encendido.
 - Inserte el enchufe en una toma de corriente adecuada y presione el interruptor de encendido / apagado.
 - El proceso de ebullición comienza. Después de alcanzar el punto de ebullición, el aparato se desconecta automáticamente mediante el dispositivo de corte de vapor integrado.

-Si desea interrumpir el proceso de ebullición, coloque el interruptor de encendido / apagado en su posición de apagado.

-Para verter agua caliente, retire el recipiente de su base.

-Para evitar que se emita vapor caliente, asegúrese de que la tapa permanece cerrada mientras se vierte el agua.

Descalcificación

Dependiendo de la calidad del agua en su área, depósitos de cal pueden acumularse en el elemento de calefacción. Es aconsejable eliminar estos depósitos a intervalos regulares. Una mezcla de 0,5 litros de agua a dos cucharadas de esencia de vinagre es adecuado.

- Ponemos el descalcificador.

- Encienda el aparato y deje que la solución alcance el punto de ebullición

- Dejarlo para que surta efecto durante un corto período de tiempo.

-Para limpiar el recipiente después de la descalcificación, enjuague bien con agua limpia.

• No vierta descalcificadores por los fregaderos revestidos de esmalte.

Limpieza general y cuidado

• Antes de limpiar el aparato, asegúrese de que está desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado completamente.

• Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no limpie el hervidor y la base con agua y no los sumerja en agua. No limpiar con agua corriente.

• Para limpiar, se puede usar un paño ligeramente húmedo que no suelte pelusa.

• No utilice productos abrasivos ni soluciones de limpieza duras, y no utilice cepillos duros para la limpieza.

Disposición

No deseche los artefactos viejos o defectuosos en la basura doméstica; Esto sólo debe hacerse a través de puntos de recolección públicos.

Observaciones

1.Las instrucciones para las calderas inalámbricas deberán indicar que el hervidor sólo debe utilizarse con el soporte proporcionado.

2.Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:

- áreas de cocina en las tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

--casas de cultivo;

- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA ELECCIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/95 / CE.

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse como residuo urbano.

Debe llevarse a un centro especial de recogida de residuos especializado de una autoridad local oa un distribuidor que preste este servicio.

La eliminación de un electrodoméstico por separado evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivando en una eliminación inadecuada y permitiendo recuperar los materiales constituyentes para obtener ahorros

significativos en energía y recursos. Como un recordatorio de la necesidad de disponer de electrodomésticos por separado, el producto está marcado con un basurero tachado de ruedas.