

SANDWICHERA

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

SALVAGUARDAR IMPORTANTE.

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Use manijas o perillas.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes o la unidad de cocción en agua u otro líquido.
4. Es necesaria una supervisión estricta cuando cualquier electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
5. El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o personas enfermas sin supervisión.
6. Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
7. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
8. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento del aparato, o se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva los electrodomésticos al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
9. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del electrodoméstico puede causar riesgos.
10. No lo use al aire libre.
11. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
12. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, o en un horno caliente.
13. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga aceite caliente u otras sustancias calientes.
14. Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente.
15. No utilice otro aparato que no sea para su uso previsto.
16. Si el cable o el cable flexible externo de este electrodoméstico está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar riesgos.
17. Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

18. Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato es solo para uso doméstico.

No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Remita el servicio al personal de servicio calificado.

Se proporciona un cable de suministro de energía corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezarse con un cable largo. Se puede usar un cable de extensión con cuidado, sin embargo, la clasificación eléctrica marcada debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica de este aparato. No se debe permitir que el cable de extensión cubra el mostrador o la mesa donde los niños lo puedan tirar o tropezar.

NO SUMERJA EN AGUA NI NINGÚN LÍQUIDO

Nota: Al usar la tostadora sándwich por primera vez, se puede emitir un ligero humo u olor.

Esto es normal y pronto desaparecerá. Permita una ventilación suficiente alrededor de la tostadora sándwich.

CÓMO HACER SANDWICHES TOSTADOS.

1. Cuando lo use por primera vez, limpie la superficie de los platos con un paño húmedo y séquelo con un paño, pañuelos, etc. Luego, unte la platina con mantequilla, margarina o grasa para cocinar.
2. Coloque el enchufe en la toma de corriente.
3. Cierre la sandwichera y prepare el sándwich mientras la tostadora se calienta.
4. Cuando la sandwichera esté lista después de unos 5 minutos, se encenderá la luz de listo para cocinar. (o la luz se apagará si la tostadora tiene solo una luz)
5. Abra completamente la sandwichera. Coloque una rebanada de pan en la mitad inferior con el lado con mantequilla contra la platina.
6. Llène el emparedado, presionando la mitad inferior en la platina.
7. Coloque en la rebanada superior con el lado con mantequilla hacia arriba y cierre cuidadosamente las dos partes de la tostadora. No forzar el cierre. Al hacer esto, se expulsará vapor entre los platos y se debe tener cuidado para asegurarse de que los dedos no entren en contacto con los mismos.
8. Bloquee las dos mitades con el clip de alambre mientras se realiza el tostado. Nota: durante el tostado, la luz de advertencia se encenderá y apagará mientras el termostato mantiene la tostadora a la temperatura correcta.
9. Su sándwich se tostará en 2-3 minutos o más para satisfacer su gusto. Abra la tostadora y retire el emparedado con una espátula de plástico o madera. Nunca use un cuchillo de metal ya que esto puede dañar el revestimiento antiadherente.

10. Cierre la tapa para conservar el calor hasta que esté listo para tostar los siguientes sándwiches.
11. Prepare más sándwiches si es necesario mientras se cocina.
12. Después del uso, retire el enchufe de la toma de corriente.

CONSEJOS PARA MEJORES RESULTADOS.

1. Precaliente siempre antes de usar. Conecte el cable a la toma de corriente mientras prepara los rellenos.
2. Para rellenos de sándwich blandos o líquidos, use pan de molde mediano, blanco o marrón. Si pequeñas cantidades de relleno usan tostado de pan.
3. También se pueden usar mantequillas con sabor.
4. Guarniciones sugeridas para sándwiches, lechuga, perejil, menta, berros, mitades de aceitunas rellenas, cebolla, tomate, etc.
5. Una cucharadita de azúcar espolvoreada en el exterior hace que los sándwiches tostados estén más crujientes (especialmente con rellenos de frutas).

LIMPIEZA.

1. Después de usar y antes de limpiar, retire el tapón, espere a que la tostadora se enfríe.
2. Limpie el interior y los bordes de la platina con papel de cocina, papel absorbente o un paño suave.
3. Si algún relleno es difícil de eliminar, vierta un poco de aceite de cocina sobre la platina y limpie después de 5 minutos cuando el relleno esté ablandado.
4. Limpie el exterior con solo un paño ligeramente humedecido, asegurándose de que no entre humedad, aceite o grasa en las ranuras de enfriamiento.
5. No limpie el interior o el exterior con estropajos abrasivos o lana de acero, ya que esto dañará el acabado.

NO SUMERJA EN AGUA NI EN NINGÚN LÍQUIDO