



**INSTRUCCIONES DE MANUAL**  
**MODEL NO.: MP-HE10LW**





## Hervidora de agua inalámbrica

### Introducción

#### Características:

- 1,0L de capacidad máxima
- Base calentadora de acero inoxidable
- Una vez el agua se caliente o se extra-caliente se auto apagara el aparato
- Incluye un sistema de seguridad de auto apagado

### SEGURIDAD

Cuando esté utilizando la hervidora, debe tener en cuenta estas precauciones

1. Lea las instrucciones antes de su uso
2. Antes de conectar la hervidora a la corriente, asegúrese de que corresponde al voltaje de su domicilio, si no corresponde, póngase en contacto con su vendedor.
3. Desconectar del interruptor de la luz cuando no esté en uso
4. No permita que el cable este suelto o tocando alguna superficie caliente cuando no esté en uso
5. Apoye la hervidora en una superficie plana
6. Ni sumerja el cable en la hervidora para evitar que se electrocute.
7. Asegúrese de que la hervidora no esté al alcance de los niños tanto conectada como desconectada

8. No lo toque si está caliente y tampoco lo deje en una superficie caliente
9. No utilice la hervidora si está defectuosa o si su cable esta defectuoso
- 10.No permita a los niños jugar la hervidora
11. Tenga cuidado al abrir la tapa superior de la hervidora
12. Esta hervidora es para uso domestico, no para otro uso.
13. No utilice la hervidora sin agua
14. Evite el contacto con el vapor que la hervidora desprenda, NO SEA IMPACIENTE
15. Cuando caliente el agua, asegúrese de que la tapa está cerrada
- 16.No utilice la hervidora para otros usos del correcto
17. Únicamente funciona con la base
- 18.No llene hasta el tope la hervidora de agua, puede bloquearse y auto apagarse
- 19.Si el cable de corriente se estropea, debe cambiarlo, contacte con su vendedor
20. No permita a los niños usar la hervidora, menos sin la supervisión de un adulto, no es un juguete
21. No sumerja la hervidora en agua
22. Guarde estas instrucciones de uso

## Como usar la hervidora

Se recomienda, antes de su primer uso, limpiar la hervidora con agua varias veces antes de usarla.

1. Abra la tapa de la hervidora e introduzca el agua que desee, después, cierre la tapa y deje que caliente

ATENCIÓN: debe llenarla como mínimo hasta tu tope "mm" y como máximo hasta su tope "max"

2. Introduzca la hervidora en su base y adáptela, conéctela a la luz. Posiciónela para que la salida de agua superior esté apuntando en otra dirección

3. Apriete "I" para que se ilumine el indicador LED. Se empezara a calentar el agua, no abra la tapa

4. Una vez se caliente el agua, el interruptor pasará a "0" automáticamente, apagándose.

5. Levante la tapa y sirva.

**ATENCIÓN:** Sirva con mucho cuidado puesto que el agua estará caliente  
**ATENCIÓN:** Nunca utilice la hervidora sin agua, vacía.  
Asegúrese de que la hervidora está desconectada cuando no esté en uso

## Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte la hervidora de la luz
2. No sumerja el cable
3. No utilice productos abrasivos para su máxima duración
4. De vez en cuando, es importante desinfectarla
5. El filtro se puede quitar para su mejor limpieza
6. El cable se puede enrollar por debajo de la base para su mejor colocación
7. Nunca intente manipular la hervidora, para cualquier problema, contacte con su vendedor.

## Guarde estas instrucciones

6. Technical data  
Modelo: MP-HE1OLW  
220-240V 50/60Hz  
920-1100W