



TOSTADOR PLANO

MP-1406BL/WT

600W, 220-230V~50Hz

Por favor, lea cuidadosamente este manual antes de usar el aparato por primera vez.
Guarde el manual para futuras consultas.

Lea detenidamente el presente manual de instrucciones y guárdelo para posterior consulta. En caso de entregar el aparato a terceros, entregue también el presente manual de instrucciones.

Lea detenidamente todas las instrucciones antes de usar el aparato.


NOTAS IMPORTANTES

Tenga en cuenta los siguientes consejos para evitar fallos de funcionamiento, daños físicos y lesiones:

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.
- El aparato sólo podrá utilizarse para los fines previstos.
- Antes de enchufar el aparato, comprobar que el voltaje corresponde con el de la placa de valores nominales. Utilice siempre un enchufe con toma de tierra.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido. Si el aparato o el enchufe se mojan accidentalmente, desconecte de inmediato la alimentación y hagan revisar el aparato por el servicio técnico oficial. Nunca intente abrir el aparato usted mismo.
- Para evitar quemaduras, tenga cuidado con la parrilla superior ya se calienta mucho durante el uso.
- No utilice el aparato con las manos mojadas, en un suelo húmedo o cuando el propio aparato esté mojado.
- No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por el servicio técnico oficial.
- No utilice el aparato si se ha caído o se ha dañado o si el cable o el enchufe están dañados. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico oficial o con un electricista cualificado en caso de que el fallo sea de su enchufe.
- Nunca intente reparar el aparato usted mismo.
- No permita que el cable cuelgue sobre bordes afilados, manténgalo alejado de objetos calientes y llamas (por ejemplo, hornos de gas). No desenchufar nunca tirando del cable.
- Sitúe el aparato sobre una superficie firme y nivelada resistente al calor y lejos de llamas.
- Este aparato no es apto para uso comercial o profesional.
- No utilice este aparato en el exterior.

- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo y antes de limpiarlo.
- Nunca utilice el cable para transportar el aparato.
- No utilice rebanadas de pan envueltas en papel de aluminio o plástico.

COMPONENTES PRINCIPALES



OPERACIÓN

Precaución: El pan puede quemarse, nunca utilice la tostadora cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables. Para evitar quemaduras, nunca toque la rejilla superior durante el funcionamiento ya que alcanza temperaturas muy altas.

ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ

Al encender el tostador por primera vez, póngalo al máximo sin poner pan. Realice esta operación dos veces para eliminar los olores residuales.

TOSTAR PAN

- Conecte el enchufe a la red eléctrica, utilice el botón de nivel de tostado (4) para establecer el grado de tueste deseado. Pulse el botón "ON" (2). El LED de control se encenderá y la tostadora comenzará a calentarse.
- Tenga en cuenta que el pan congelado, seco y fresco requiere diferentes tiempos de tostado. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, suena una señal y la tostadora se apaga. También puede utilizar el botón " OFF" (3) para detener el funcionamiento.
- Nunca llene completamente la rejilla de tostado de pan, deje un espacio de 1 cm. entre las rebanadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RECOGEMIGAS

- La bandeja recogemigas debe ser limpiada regularmente. Se puede sacar de la carcasa para su limpieza. Siempre desenchufe el tostador antes de retirar la bandeja.
- Limpie el exterior de la carcasa con un paño húmedo. No utilice productos químicos agresivos o abrasivos.

- No desarme, ni intente reparar la unidad usted mismo. Contacte con el servicio técnico oficial.
- En caso de dudas o algún problema contacte con el servicio técnico.

DATOS TÉCNICOS

- Tipo: MP-TP1406BL/WT
- Nombre: Tostador plano.
- Voltaje: 220-230V~50Hz.
- Potencia: 600W.

NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su durabilidad, sino que se debe ofrecer a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

CONDICIONES DE GARANTÍA

1. Este aparato está cubierto contra cualquier defecto de fábrica.
2. El aparato se cambiará siempre y cuando esté dentro del plazo de cambio y se devuelva con todos sus accesorios y embalaje.
3. La garantía será válida siempre y cuando el aparato vaya acompañado de su factura o ticket de compra donde salga reflejado el aparato, o también su tarjeta de garantía debidamente cumplimentada y sellada.
4. El aparato estará exento de garantía (no cubierto) cuando:
 - 4.1. El aparato tenga señales de golpes y/o caídas.
 - 4.2. El aparato presente signos de mal uso.
 - 4.3. El aparato presente signos de uso excesivo.
 - 4.4. El aparato esté manipulado inadecuadamente.
 - 4.5. No tenga documento acreditativo (tarjeta, ticket o factura compra).
 - 4.6. El aparato no se ha usado según las instrucciones de uso.

NOTAS:

- **Bajo ningún concepto se hará cambio directo o abono directo** sin antes revisar el aparato y las causas por las que se ha averiado.
- **Aparato de higiene personal**, lo cual si el aparato no viene totalmente limpio ni se repara ni se toca, se devuelve al usuario tal cual.

ATENCIÓN

Este dispositivo puede ser sometido a cambios en las especificaciones, características y/o el uso sin notificación previa al usuario, a fin de continuar mejorando y desarrollando su tecnología.

